

## **Programmation du RM4 / RM5 SELF-PROG**

*Valable uniquement pour les 6 premiers canaux*

Prévoir une quinzaine de pièces ou jetons du modèle que vous souhaitez programmer.

### **Pour la programmation des 5 premiers canaux.**

1. Mettre le monnayeur hors tension
2. Mettre tous les leviers sur ON.
3. Mettre sous tension.
4. Insérer 1 ou 2 pièces (ou jetons) du type que vous souhaitez programmer dans le monnayeur.
5. Remettre tous les leviers sur OFF, sauf le canal à programmer ( sans couper l'alimentation)
6. Insérer le restant des pièces, jusqu'a la validation. (15 pièces en tout, surtout différentes, pas 15 fois la même afin d'obtenir une programmation correcte)  
On doit entendre 2 déclics sur la bobine.
7. Remettre le canal programmé sur OFF.

### **Pour la programmation du canal 6**

1. Mettre le monnayeur hors tension
2. Mettre tous les leviers sur ON.
3. Mettre sous tension.
4. Insérer 15 pièces ou jetons (15 pièces en tout, surtout différentes, pas 15 fois la même afin d'obtenir une programmation correcte) du type que vous souhaitez programmer dans le monnayeur. On doit entendre 2 déclics sur la bobine.
5. Remettre le canal programmé sur OFF.